

WZORZEC MASY W-MT-LIFT AC



Wzorzec masy **W-MT-LIFT AC** służy do kontroli udźwigu (bieżącej i/lub okresowej) strumieniowego defektoskopu magnetycznego prądu zmiennego (AC) podczas praktyki badań magnetyczno-proszkowych.

Masa wzorca kontrolnego **W-MT-LIFT AC** powinna spełniać minimalne wymagania normy PN-EN ISO 9934 cz.1 i cz.3, ASME Code Sec. V.

Podczas czynności kontrolnej (np. przed rozpoczęciem i po zakończeniu badań) należy umieścić bieguny elektromagnesu w równych odległościach od środka wzorca (np. $65+65=130\text{mm}$, $90+90=180\text{mm}$). Skala długości naniesiona na wzorcu ułatwia prawidłowe ustawienie biegunów.

Teraz należy włączyć przepływ prądu i podnieść wzorzec. Tak uniesiony wzorzec należy utrzymać przez co najmniej 5 sekund.

Wzorzec jest dostarczany wraz ze świadectwem wzorcowania masy. Świadectwo jest wystawione przez laboratorium posiadające akredytację. W świadectwie jest podana rzeczywista (dokładna) masa wzorca.

Każdy wzorzec masy **W-MT-LIFT AC** posiada własny numer seryjny przytoczony w świadectwie wzorcowania.

Na zamówienie możemy wykonać również wzorzec dla defektoskopów prądu stałego (DC) lub magnesów.